

Modem da connettere via USB al Syrinx per avere allarmi remoti via SMS. SIM non inclusa.

Il sistema Syrinx consente di avere degli allarmi di fuori soglia, di rientro nelle soglie e di mancanza dati via email e via SMS. Per gli allarmi email basta che il Syrinx sia connesso ad internet. Per gli allarmi SMS è necessario avere un modem USB.

Accessori

- Syrinx Mini
- Syrinx L
- Syrinx desktop
- Software Syrinx

Specifiche tecniche