

# ISTRUZIONI DISKINTERFACE HS MINI

Come posizionare i diversi modelli sulla DiskInterface HS MINI

## DISKINTERFACE HS MINI




## DISKINTERFACE HS MINI ED I SUOI DISPOSITIVI




Il logger non deve mai toccare questa parte


## STERILDISK



## STERILDISK PROBE



## PASTEURDISK CAN STERILDISK CAN



## P-MICRO S-MICRO

Connessione USB

