SterilDisk Probe con filetto

Data logger di temperatura da -20°C a 140°C (calibrazione da 25°C a 140°C), con sensore esterno di lunghezza a richiesta (i probe non sono intercambiabili) di cui i primi 10 mm, verso la base, sono filettati con passo M5 (la parte filettata è inclusa nella lunghezza totale del probe), su base di 5 mm (l'altezza della base non è inclusa nella lunghezza del probe), IP68, in acciaio AISI316 L, per monitoraggio di processi di sterilizzazione, pastorizzazione, cottura. Gestito tramite software SPD o TS Manager (compatibile con la normativa FDA 21 CFR Part 11) e le interfacce di connessione DiskInterface HS Mini, DiskInterface HS e Multibay. Ideale per il monitoraggio a cuore del prodotto. Può essere usato da solo o in combinazione con altri dispositivi dello stesso modello o di modelli diversi, anche per monitoraggio di pressione. Con ogni SterilDisk Probe con filetto è incluso un kit di ricambio batteria ed un controdado con o-ring per fissaggio su superfici. La batteria è sostituibile dall'utente ed il data

logger viene fornito con un certificato di calibrazione



Applicazioni



Sterilizzazione



Pastorizzazione



Alimentare



Farmaceutico



Healthcare



Medicale



Laboratori



Caratteristiche principali

tracciabile Accredia su 6 punti.

- Dimensioni ridotte
- Con probe di diverse lunghezze per penetrazione
- Con parte filettata per veloce e pratico fissaggio su superfici sia col controdado incluso (contenitori aperti) che con il rivetto filettato del sistema di fissaggio (contenitori chiusi)
- Completamente compatibile con alimenti ed immergibile
- Tutti i software calcolano il valore di letalità (F0, PU, A0 ecc.)
- Batteria sostituibile dall'utente (il software indica lo stato della batteria)
- Certificato di calibrazione tracciabile Accredia incluso
- Possibile calibrazione estesa da -20°C (ordinate punti di calibrazione extra; in caso di ampio range di calibrazione l'accuratezza potrebbe essere inferiore)

Vantaggi

- Alte precisione ed accuratezza
- Veloce tempo di risposta
- I report stampati possono essere usati per certificazioni sanitarie ed ISO
- Possono essere fissati a confezioni alimentari con la Base di Fissaggio

Il sistema

Il sistema si compone di:

- registratore di temperatura SterilDisk
- DiskInterface HS Mini o DiskInterface HS o Multibay universale
- Software TS Manager 3 (compatibile con la normativa FDA 21 CFR Part 11)

Accessori

- TS Manager 3
- DiskInterface HS
- Multibay universale
- Controdado M5 con o-ring
- Base di fissaggio
- Dado di bloccaggio
- Sistema di fissaggio
- Kit batteria SterilDisk, PasteurDisk Can, SterilDisk Can
- O-ring per SterilDisk

Specifiche tecniche

Dimensioni	17,4 h X 36,5 Ø (mm)
Dimensioni Probe	Dimensioni base probe 5 h X 14 \emptyset (mm) - Probe I a richiesta X 3 \emptyset (mm) di cui 10 mm con filetto M5 (min. 22 mm / max. 185 mm. Per lunghezze superiori chiedere quotazione)
Peso	82 g
Materiali	Acciaio AlSI316L, PEEK, FKM (o-ring)
Range temperatura	-20 °C ÷ +140 °C
Punti di calibrazione standard (temperatura)	25/50/75/100/121/140°C
Punti di calibrazione extra (temperatura)	Nel range -20 °C ÷ +140 °C
Risoluzione temperatura	0,01 °C
Accuratezza (temperatura)	± 0,2 °C (valida nel range di calibrazione)
Memoria (n. acquisizioni)	20.224
Ritmo di acquisizione	Da 1 al secondo in su, con step di 1 secondo
Grado di protezione	IP68
Tipo batteria	3.0V al litio sostituibile dall'utente
Autonomia della batteria	+1.400.000 acquisizioni ad 1 secondo in continuo (tempo stimato @ 25°C. La vita della batteria è più breve a basse ed alte temperature)
Software&App Mobile	TS Manager 3, Tecno Calib
Accessori	DiskInterface HS Mini, DiskInterface HS, Multibay universale