

## Kit batteria Pirani Vacuum Logger



Kit di sostituzione batteria Pirani Vacuum Logger: ogni kit include una batteria nuova, un o-ring nuovo che deve sempre essere sostituito ad ogni apertura e le istruzioni di sostituzione. La batteria è facilmente sostituibile anche dall'utente. In alternativa si può richiedere il servizio di sostituzione presso Tecnosoft, solitamente eseguito al momento della ricalibrazione.

Nota: al di sotto dei  $-30^{\circ}\text{C}$  la durata della batteria è notevolmente ridotta.



### Specifiche tecniche

