


Supporto a parete per DeepWave Node

Il kit comprende: il supporto triangolare, viti + tasselli per il fissaggio, asta in metallo con biadesivo.

- Applicare l'asta metallica con biadesivo sullo sportello del vano batteria del DeepWave Node come mostrato in figura.



- Utilizzare il supporto a parete come dima per praticare fori nel muro. Fissare il supporto utilizzando i tasselli e le viti.



- Quando si fissa il DeepWave Node sui perni di supporto, premere delicatamente senza forzare. Unire l'asta metallica applicata sul Nodo al magnete del supporto.

