

Giunzione Tri-Clamp




Come collegare i logger di Tecrosoft alle tubature usando una giunzione Tri-Clamp

Hai bisogno di misurare la temperatura o la pressione in una tubatura? Ora puoi collegare i logger di Tecrosoft direttamente alla tubatura usando una giunzione Tri-Clamp.


*QUALI LOGGER POSSO USARE?
S-MicroW L/XL Tri-Clamp
PressureDisk / PressureDisk 05*

Posizionare un S-MicroW L/XL con una giunzione Tri-Clamp




Step 1

Posizionare la flangia alla base del probe dentro la giunzione tri-clamp.



Step 2

Posizionare la guarnizione sulla flangia.



Step 3

Posizione la flangia della tubatura sulla guarnizione.




Step 4

Chiudi e avvita saldamente la giunzione.

Posizionare un PressureDisk / PressureDisk 05 sulla congiunzione Tri-Clamp

Step 1

Prendi la parte della tubatura filettata con la flangia.




Step 2

Avvita il pezzo di tubatura sull'estremità filettata del logger.



Step 3

Collega la flangia del logger con quella della tubatura posizionando una guarnizione tra loro. Assicurati che la guarnizione sia posizionata correttamente nelle rientranze delle flange.



Step 4

Chiudi la giunzione Tri-Clamp.



Step 5

Avvita la giunzione saldamente.

